

Krátký manuál pro Note Dispenser ND 300 KM

Tato příručka popisuje, jakým způsobem nastavíme ND 300 KM pro vyplácení požadovaných bankovek.

V zadní části ND 300 KM jsou přepínače, pomocí kterých nastavíme funkci, kterou požadujeme pro vyplácení.



ND-300KM

1. Dipswitch Setting

SW						
ON	1	2	3	Credit Pulse Timing	Machine Number	Note Dispense Mode
1	ON	ON	ON	2Sec±5%	1	Hopper Mode
2	OFF	ON	ON	1Sec±5%	2	Hopper Mode
3	ON	OFF	ON	800ms±5%	3	Hopper Mode
4	OFF	OFF	ON	550ms±5%	4	Hopper Mode
5	ON	ON	OFF	2Sec±5%	5	Pulse Mode
6	OFF	ON	OFF	1Sec±5%	6	Pulse Mode
7	ON	OFF	OFF	800ms±5%	7	Pulse Mode
8	OFF	OFF	OFF	550ms±5%	8	Pulse Mode

SW					
ON	4	5	6	7	
1	ON	ON	ON	ON	1 Level (Andamiro)
2	OFF	ON	ON	ON	2 Level (Anyland)
3	ON	OFF	ON	ON	3 Level (Daum)
4	OFF	OFF	ON	ON	4 Level (Happymoney)
5	ON	ON	OFF	ON	5 Level (Interpark)
6	OFF	ON	OFF	ON	6 Level (Star)
7	ON	OFF	OFF	ON	7 Level (Cult)
8	OFF	OFF	OFF	ON	8 Level (Scir)
9	ON	ON	ON	OFF	9 Level
10	OFF	ON	ON	OFF	10 Level
11	ON	OFF	ON	OFF	11 Level
12	OFF	OFF	ON	OFF	Spare Level
13	ON	ON	OFF	OFF	Spare Level
14	OFF	ON	OFF	OFF	Test Mode(300M)
15	ON	OFF	OFF	OFF	Calibration Mode
16	OFF	OFF	OFF	OFF	Rally Prearrange Note Data

SW8	Note Study Mode Setting
ON	Dispense Mode
OFF	Study Mode

<★> Factory Setting

První tři přepínače slouží pro nastavení požadovaného provozu (Pulzní/ Hopper). Po každé změně přepínačů je nezbytně nutné přerušit napájení do přístroje a znovu jej zapnout.

Přepínače 4-7 slouží pro nastavení hodnot bankovek. ND je schopen vyplácet 13 různých druhů bankovek, každá hodnota bankovky se ukládá pod vybraný „Level“, .

Například pro Level č. 1 nastavíme 100 Kč, pro Level č.2 nastavíme 200 Kč,atd.

Přepínač číslo 8 je pro načtení bankovek do ND, v tomto módu naučíme ND, které bankovky bude vyplácet.

Jak učit ND300KM!

1. Nastavte správně požadovaný typ připojení se správným časováním (přepínače 1-3)
2. Připravte požadované bankovky a zkontrolujte tloušťku bank. Papíru. Pokud je tloušťka bankovky shodná s tloušťkou Euro bankovek, není potřeba provádět kalibraci kalibračním šroubem. V případě, že je tloušťka bankovek jiná, použijeme k seřízení kalibrační šroub.
 - 2.1 Pro kalibraci ND kalibračním šroubem naplníme ND požadovanými bankovkami, připojíme jej k napájení a pošleme ND impuls pro vyplácení. Při vyplácení bankovek seřídíme kalibrační šroub do polohy, ve které ND vyplatí pouze jednu bankovku.
3. Dále nastavíme ND pro učení bankovek, které budeme chtít vyplácet. Vybereme Level, pro který ND budeme učit (např. Level 1) přepínače 4-7 jsou v "ON".
4. Poté přepneme přepínač č. 8 do polohy "OFF", nesmíme zapomenout přerušit napájení a znova jej zapnout pro načtení nastavení.
5. Pro učení ND je nutné naplnit zásobník min. 10- 20 bankovkami, srovnáme je do zásobníku všechny stejnou stranou a po naplnění dáme informaci ND vyplatit všechny bankovky. Tento proces opakujeme tak, aby se ND naučil všechny strany bankovek. Po skončení učení ND přepneme přepínač č. 8 do polohy "ON" a provedeme restart přístroje pro načtení nastavení. Od této chvíle je ND naučen vyplácet vámi požadovanou hodnotu bankovek v Levelu 1.