



Chybová hlášení akceptorů ICT

Platí pro modelové řady: B XX, P XX, L XX

Červená LED bliká 1x	V B.A. zůstala bankovka	Rozevřete akceptor a vyjměte bankovku
Červená LED bliká 2x	Inhibit (akceptor je v zákazu)	Přepněte přepínač 5, příp. zkontrolujte připojení k automatu
Červená LED bliká 3x	Hlavní závada senzorů (problém spojený s CPU)	<ol style="list-style-type: none"> vhodným prostředkem vyčistěte senzory kontaktujte servis
Červená LED bliká 3+1x	Porucha senzorů	<ol style="list-style-type: none"> akceptor není úplně zavřený vyčistěte senzory kontaktujte servis
Červená bliká 3+2x	Porucha senzoru zadní klapky (Hook sensor problem)	<ol style="list-style-type: none"> zkontrolujte zadní klapku kontaktujte servis
Červená bliká 3+4x	Porucha zadního senzoru (Fish sensor problem)	<ol style="list-style-type: none"> zkontrolujte akceptor, příp. odstraňte bránící předměty kontaktujte servis
Červená bliká 4x	Porucha senzorů způsobená násilným pokusem o vytažení bankovky	1. vyčistěte senzory v příp. poničení kontaktujte servis
Červená bliká 7x	Porucha motoru	Kontaktujte servis
Nesvítí žádná LED	<ol style="list-style-type: none"> přerušené napájení poškozená napájecí část 	<ol style="list-style-type: none"> zkontrolujte napájecí kabely kontaktujte servis